NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU NOŽE

Před použitím se nejdříve podrobně seznamte s návodem a bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nůž je určen osobám starším 18 let a nepatří do rukou dětem.

Nůž je zbraň, a proto je třeba s ním zacházet velmi obezřetně a dbát bezpečnostních zásad, aby nedošlo k poškození zdraví a majetku. Nikdy nemiřte na nikoho ostřím nože. Nůž nikdy nepoužívejte k obraně ani útoku na jinou osobu. Nebezpečí hrozí při jakékoli manipulaci s nožem, zejména při jeho otvírání či vystřelování a zavírání. Při kontaktu s ostrou čepelí nože buďte vždy maximálně opatrní a soustředění.

Nůž používejte pouze k řezání, neslouží k páčení či házení!

ZAJIŠTĚNÍ ČEPELE (ZAVÍRACÍ NOŽE)

U nožů se můžete setkat se třemi typy zajištění čepele nože. Nejčastějším zajištěním je tzv. systém Liner-Lock. Čepel je zajištěná v otevřeném stavu pérovou vložkou na konci čepele. Pro odjištění a následné zavření čepele je zapotřebí zajištění Liner Lock posunout palcem do strany. Obdobnou variantou zajištění Liner Lock je Frame Lock. Zde je rozdíl pouze v tom, že nůž není opatřen pérovou vložkou, ale jeho část rukojeti přebírá funkci Liner Locku. Zajištění Back Lock čepel jistí tlačítkem umístěným na hřbetu rukojeti. Pro odjištění a následné zavření čepele je zapotřebí zajištění Back Lock stisknout. Existují také nože, které nemají žádné jištění čepele a spoléhají se jen na odpor otevírání a zavírání čepele.

ÚDRŽBA NOŽE

Nůž je zapotřebí udržovat čistý, bez nečistot. Ani u nožů z nerez oceli nelze vyloučit zhoršení vzhledu povrchu či vznik koroze. Jsou pouze odolnější, než nože z jiných ocelí. Čepel nože je vhodné ošetřovat konzervačním olejem, který odpuzuje vlhkost a zabraňuje tak případné korozi. Hlavně v případě zavíracích nožů je zapotřebí dbát na to, aby se do mechanismů nože nedostaly nečistoty. Dále je potřeba tyto mechanismy promazávat vhodným olejem, aby si zachovaly hladký chod. Doporučujeme např. olej Brunox Lub&Cor.

OSTŘENÍ ČEPELE NOŽE

Čepel nože je určená k řezání, a proto musí být udržována ostrá. Ostření čepele se provádí pod sklonem 20°až 30° na kameni o zrnitosti 200 um až 300 um. tzv. obtahováním. Ostření můžete dokončit pomocí ocílky nebo kůže.