Prací symboly: Jednoduchý přehled

Co znamenají základní tvary pracích symbolů?


Mezinárodní norma ISO 3758 definuje přesně 5 základních piktogramů péče o textil, které na štítku vždy naleznete v předepsaném pořadí zleva doprava:

- **Vanička (Praní):** Určuje podmínky pro praní v pračce i ruční praní včetně maximální teploty.
- **Trojúhelník (Bělení):** Udává, zda je možné produkt bělit a jaký typ bělidla lze bezpečně použít.
- **Čtverec (Sušení):** Informuje o možnostech sušení v bubnové sušičce i o sušení na vzduchu (na šňůře či naplocho).
- **Žehlička (Žehlení):** Stanovuje maximální přípustnou teplotu žehlení a možnost použití páry.
- **Kruh (Profesionální čištění):** Určeno pro čistírny – definuje chemické čištění nebo profesionální mokré čištění.


1. Symboly praní (Vanička)

Symbol vaničky stanovuje maximální teplotu vody v stupních Celsia. Pokud je vanička podtržená, vyžaduje textil šetrný program se sníženými otáčkami odstřeďování. Dvě čáry pod vaničkou znamenají velmi šetrný cyklus (např. na vlnu či jemné hedvábí).

Přehled symbolů pro praní



Praní




Jemné praní




Nejjemnější praní



Jen ruční praní




Neprat




Prát do 30 °C



Prát do 40 °C



Prát do 50 °C



Prát do 60 °C




Prát do 95 °C


2. Symboly bělení (Trojúhelník)

Bělení pomáhá udržením zářivě bílé barvy u bavlněného ložního prádla nebo ručníků. Všimněte si však, zda trojúhelník neobsahuje šikmé čáry – ty povolují pouze kyslíková bělidla bez obsahu chloru.


Přehled symbolů pro bělení



Bělení



Bělení bez chloru




Nebělit


3. Symboly sušení (Čtverec)

Sušení je rozděleno na sušení v bubnové sušičce (čtverec s kruhem uvnitř) a přirozené sušení na vzduchu (čtverec s čárkami). Tečky uvnitř kruhu určují povolenou teplotu sušení.


Přehled symbolů pro sušení v sušičce i na vzduchu




Lze sušit v sušičce




Sušení při nízké teplotě




Sušení při běžné teplotě




Sušení při nejvyšší teplotě




Sušení za studena




Nesušit v sušičce




Sušit zavěšené



Sušit odkapáváním



Sušit vodorovně




Sušit ve stínu


4. Symboly žehlení (Žehlička)

Počet teček uvnitř symbolu žehličky udává maximální nastavení teploty na vaší žehličce. Přeškrtnuté paprsky pod žehličkou znamenají zákaz žehlení s napařováním.


Přehled symbolů pro žehlení




Žehlení




Nežehlit




Žehlení do 110 °C



Žehlení do 150 °C



Žehlení do 200 °C



Žehlení bez napařování


5. Symboly profesionálního čištění (Kruh)

Kruhové symboly jsou určeny profesionálním čistírnám. Písmena uvnitř kruhu (P, F, W) určují typy rozpouštědel nebo mokrého čištění, které smí čistírna bezpečně použít.


Přehled symbolů pro chemické a mokré čištění



Mokré čištění



Chemické čištění



Čištění perchlorem



Čištění uhlovodíky

3 nejčastější chyby při interpretaci pracích symbolů

- **Přehlížení podtržítka pod vaničkou či čtvercem:** Čára pod piktogramem neznamená nižší teplotu, ale požadavek na šetrné zacházení (nižší otáčky ždímání nebo jemnější mechanické působení).
- **Sušení pružných materiálů s elastanem v sušičce:** Přestože materiál snese praní na 40 °C, vysoká teplota v sušičce spálí elastická vlákna a prostěradla či oděvy ztratí tvar.
- **Použití chlorových bělidel při symbolu s šikmými čárami:** Dvě šikmé čáry v trojúhelníku zakazují běžná bělidla s chlorem (např. Savo) a povolují výhradně šetrná kyslíková bělidla.